

# Event-Metrics

## Was ist in der Box?



Netzteil



Wingle/ Dongle



(Optional) USB-  
Verlängerung für Wingle/  
Dongle (kann bei Bedarf  
verwendet werden)



Sensor



Antenne

# Event-Metrics

## Anbringen der Teile



USB-Type C muss an den Type C Anschluss angeschlossen werden



Wingle und Antenne sind diagonal zueinander zu platzieren



(Optional) Wingle mit USB-Verlängerung

# Event-Metrics

## Einschalten



**Wichtig:** Immer erst Wingle und Antenne einstecken, und dann am Strom nehmen.

Sowohl die Antennen- als auch die Wingle-LED sollten aufleuchten. (Beim ZTE blinken)

**Keine LED leuchtet:** Sensor ausstecken, 5 Minuten stehen lassen und wieder einstecken.

**Die Antennen-LED leuchtet nicht auf:** Sensor ausstecken, 5 Minuten ruhen lassen und wieder einstecken.

**Wingle-LED blinkt nicht, Antenne ist eingeschaltet:** Es ist keine Mobilfunkverbindung möglich. Die Daten sind auf dem Sensor gespeichert und werden später importiert.

